



## Firmware versie informatie:

EU1-413114.0309.004

EU1 – Taal groep  
413114 – Firmware productnummer  
03 - Hoofd Versie nummer  
09 - Sub Versie nummer  
004 - Revisie nummer

**Hoofd Versie nummer** zal 2 of 3 zijn voor de Standaard versie en 4 voor de Extended versie van de Toegangscontrole Terminal.

Hoofd Versie 3 en 4 mogen niet door elkaar gebruikt worden in een installatie.

**Sub Versie nummer** veranderd wanneer er nieuwe functies toegevoegd zijn, verschillende sub versies op dezelfde bus zijn toegestaan. Bij een update naar een nieuwe versie kan het gebeuren dat de database gereset wordt (Zie noot).

**Revisie nummer** zal veranderen als er correcties of nieuwe functies toegevoegd zijn en de revisies zijn vrijgegeven voor de test (intern of extern).

Hoofd Versie 2 en versie 3 Terminals kunnen op dezelfde bus als de nieuwe functie niet gebruikt worden. Kopieer database met menu 86 kan mislukken. Nieuwe versies van AIMS en AICS software zullen altijd de oude en nieuwe firmware versies ondersteunen.

**NB!** Als er een update plaatsvindt van versie 413114.0308.010 of eerder naar versie 413114.0309.004, dan zal de database gereset worden.

## Service Note:

Beschrijving van de nieuwe functies en correcties in versie 413114.0308.007 staan in Service Note 141.

## Jumper Instellingen en Aansluitingen:

J1: RS485 afsluitweerstand J2: verwarming J3: RAM Batterij J4: Wie=Off, Mag=On

TOEGANGSCONTROLE TERMINAL			PRX 5V	PRX 5/2
Functie	Aansluitklem	Label	J4=OFF	J4=OFF
12 of 24 Volt	P2.3	"24V"	NC	3
5 Volt	P3.1	"5V"	3	NC
Data / D0	P3.2	"D0"	5	5
Klok / D1	P3.3	"D1"	4	4
0 Volt	P3.4	"0V"	2	2
LED Rood	P3.5	"LED1"	8	8
LED Groen	P3.6	"LED2"	7	7

10: VERAND.BERICHT	20: GAST KAART PRG.	30: SYSTEEM STATUS	40: KAART PROGRAM.	50: SYSTEEM PROG	60: PRINTEN	70: DEUR CONTROLE	80: SERVICE	
	21: UITGIFTE KAART	31: TOON LOKALE LOG	41: AANMAKEN KAART	51: VERAND.PERS.GRP	61: LOKAAL GEHEUGEN	71: DEUR BLOKKEREN	81: SYSTEEM PRG.	91: TEST
	22: BLOKKEER KAART	32: TOON ALARMEN	42: WISSEN KAART	52: VERAN.WEEK PRG.	62: ALARM GEHEUGEN	72: DEUR OPEN TOETS	82: INIT. LEZER	92: LAMP TEST
	23: AANM.CREDIT KRT.	33: TOON PROG. VERSIE	43: BLOKKEER KAART	53: VERAN.VAKANTIE		73: NORM.DEURCONTR.	83: DEUR TIJD	93: S-ART INGANG
	24: VERWIJDER CRED.	34: TOON KAARTEN	44: VRIJGEVEN KAART	54: DATUM & TIJD			84: INGANGS DEFIN.	94: S-ART UITGANG
		35: ALLE KAARTEN	45: VERAN. APB ZONE	55: BIJSTELLEN KLOK			85: UITGANGS DEFIN.	95: GEHEUGEN TEST
		36: GEBLOK. KAARTEN		56: BLOKK.SERVICE			86: KOPIEER D.BASE	96: ACCU TEST
		37: PROG. KAARTEN		57: VERAN.PRG.KAART			87: ANTI PASS.ZONE	97: CONTR.DATABASE
		38: PERSONEELSGROEP						98: DIAGNOSE
		39: PERSONEN TELLEN						



The security  
management specialist

Aansluitvoorbeeld: